MITSUBISHI

三菱電機パッケージエアコン(冷媒R410A対応) 天吊形室内ユニット

冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分等が 混入しないよう、従来以上に冷媒配管 工事に注意してください。

PC-RP・BA8シリーズ PC-RP・CA8シリーズ

据付工事説明書

(販売店・工事店さま用)

ヒーターレスインバーター


PC-RP224.280BA8形 PC-RP224,280CA8形

据付けの前に必ず室外ユニットに付属され ている据付工事説明書をご一読ください。 リモコンは別売部品です。

※リプレースインバーター機、スリムインバーター機 以外の室外ユニットと接続する場合、 「冷媒配管 | 「電気配線工事 | の項は室外ユニ ットの据付工事説明書を参照願います。

※マルチタイプの機種では「スマートメンテナン ス機能」が使えない場合があります。

** 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	サービスメニュー (MAJモコンの場合) · · 12 リモコンによる機能選択 · · · · · · · 13 試運転 · · · · · · · 14 サービス情報の登録 · · · · · 15
	スマートメンテナンス機能・・・・・・16
	電気配線工事 (既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合)・・17 システムコントロール・・・・・・・・ 20



据付けされる方へのお願い

室内ユニット側に据付報告書と保証書が入っていますので、据付けをされる方 は必ず全項目を書き入れ捺印のうえ、下記宛にご報告願います。

保証書はお客様に渡してください。

据付報告書の送付ルートは次のとおりです。

代理店·担当支社·販売会社

三菱電機担当支社·担当販売会社

三菱電機(製作所)に返却願います。

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。

フロン回収・破壊法 第一種特定製品

- (1) フロン類をみだりに大気中に放出することは禁 じられています。
- (2)この製品を廃棄・整備する場合には、フロン類 の回収が必要です。
- (3)冷媒の種類及び数量並びに冷媒の数量の二酸 化炭素換算値は、室外ユニットの製品銘板ある いはサービスパネル裏面の記入欄に記載され ています。
- (4)冷媒を追加充填した場合やサービスで冷媒を 入れ替えた場合には室外ユニットのサービスパ ネル裏面の〈据付工事チェックシート〉の記入 欄に必要事項を必ず記入してください。



安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付工事の前に、この説明書を必ずお読みください。

安全のために必ず守ること

●据付工事は、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ、確実に行ってください。 ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

企注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

電気配線工事は「第一種電気工事士」の資格のある者が行うこと。

気密試験は「第一種冷凍機械責任者免状または第一種冷凍空調技士資格の所持者」が行うこと。

ろう付け作業は「労働安全衛生法で定めた溶接技能士またはガス溶接技術講習を終了した者」が行うこと。

魚警告

据付けは、販売店または専門業者に依頼する。

お客様自身で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。

本機は身体的、知覚的および知能的な能力の低い人物(子供を含む) や経験および知識を充分に有さない人物には扱いいただけません。 前記の人物が本機を扱う際には、必ず責任者が監視するか、事前に 取扱方法を指導することで安全を確保してください。

けがや事故の原因になります。

据付工事は、冷媒R410A用に製造された専用のツール・配管部材を使用し、この据付工事説明書に従って確実に行う。

使用しているHFC系R410A冷媒は従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなります。専用の配管部材を使用しなかったり、据付けに不備があると破裂・けがの原因になり、また水漏れや感電・火災の原因になります。

台風などの強風、地震に備え、所定の据付工事を行う。

据付工事に不備があると、転倒などによる事故の原因になります。

据付けは、質量に十分に耐えるところに確実に行う。

強度が不足している場合は、ユニットの落下により、事故の原因になります。

小部屋に据付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を行う。

限界濃度を超えない対策については、販売店に相談してください。 万一、冷媒が漏れて限界濃度を超えると酸欠事故の原因になります。

作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気する。

冷媒が火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

電気工事は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する 技術基準」、「内線規程」および据付工事説明書に従って施工し、 必ず専用回路とし、かつ定格の電圧・ブレーカーを使用する。 電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

電気部品に水(洗浄水など)をかけない。

電気部品に水(洗浄水など)がかかると、感電、発煙、発火の原因になります。

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続 部にケーブルの外力が伝わらないように固定する。

接続や固定が不完全な場合は、発熱、火災などの原因になります。

点検・修理をした時に、電気工事士の資格のある者が、電源配線を劣化・損傷していないか確認すること。劣化・損傷している時は、「電気設備に関する技術基準」・「内線規程」および据付工事説明書に従って交換すること。漏電・火災の原因になります。

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220のりん脱酸銅を、配管継手は、JIS B 8607に適合 したものを使用し、配管接続を確実に行なう。

配管接続に不備があると、アース接続が不十分となり感電の原因 になります。

室内外ユニットの端子盤カバー(パネル)を確実に取付ける。 端子台カバー(パネル)取付けに不備があると、ほこり・水などに より、感電、火災の原因になります。

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

- ●使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあ り。
- ●法令違反のおそれあり。

封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。

指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故 に関して当社は一切責任を負いません。

別売品は、必ず当社指定の部品を使用する。

取付けは専門の業者に依頼してください。ご自分で取付けをされ、不備があると、水漏れや感電、火災などの原因になります。

改造は絶対にしない。

修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。改造したり修理 に不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。

お客様自身で移動、再据付けはしない。

据付けに不備があると水漏れや感電、火災などの原因になります。 お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。

設置工事終了後、冷媒が漏れていないことを確認する。

冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気 に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。

据付けをする前に(環境)

注意

次の場所への据付けは避ける。

- ・可燃ガスの漏れるおそれがあるところ
- ・炎の近くや溶接時のスパッターなどの火の粉が飛び散るところ
- ・硫黄系ガス・塩素系ガス・酸・アルカリなど機器に影響 する物質の発生するところ
- ・機械油を使用するところ

性能を著しく低下させたり、部品が破損したりする原因になります。

- ・車両・船舶など移動するものへの設置
- ・高周波を発生する機械を使用するところ
- ・化粧品、特殊なスプレーを頻繁に使用するところ
- ・海浜地区など塩分の多いところ
- ・積雪の多いところ

据付けをする前に(環境)

注意

可燃性ガスの発生・流入・滞留・漏れのおそれがある場所へは据付けない。

万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。

精密機器・食品・動植物・美術品の保存など特殊用途には使用しない。

保存物の品質低下などの原因になります。

濡れて困るものの上にユニットを据付けない。

湿度が80%を超える場合やドレン出口が詰まっている場合は、室内ユニットからも露が落ちる場合もあります。また、暖房時には室外ユニットよりドレンが垂れますので、必要に応じ室外ユニットの集中排水丁事をしてください。

病院、通信事業所などに据付けされる場合は、ノイズに対する備えを十分に行う。

インバーター機器、自家発電機、高周波医療機器、無線通信機器の 影響によるエアコンの誤動作や故障の原因になったり、エアコン側 から医療機器あるいは通信機器へ影響を与え人体の医療行為を妨げた り、映像放送の乱れや雑音などの弊害の原因になります。

据付け(移設)工事をする前に

注意

製品の運搬・据付けは十分注意して行う。

20kg以上の製品は原則として2人以上で行ってください。 PPバンドなど所定の位置以外をもって製品を動かさないでください。 素手で部品端面やフィンなどに触れるとケガをする場合がありますの で保護具をご使用ください。

梱包材の処理は確実に行う。

梱包材には「クギ」などの金属あるいは、木片などを使用しています ので放置状態にしますとさし傷などのけがをするおそれがあります。

冷媒配管の断熱は結露しないように確実に行う。

- ▶ 不完全な断熱施工を行うと配管等表面が結露して、露垂れ等を 発生し、天井・床その他、大切なものを濡らす原因になります。
- 接続部の断熱施工は、気密試験後に行なってください。

ドレン配管は、据付工事説明書に従って確実に排水するよう 施工し、結露が生じないよう断熱処理すること。

配管工事に不備があると、水漏れし、天井・床その他家財などを濡らす原因になります。

据付台などが傷んだ状態で放置しない。

傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、けがなどの原因になります。

エアコンを水洗いしない。

感電の原因になります。

配管接続部には点検口を設置する。

天井内及び埋設配管の接続部には、点検が可能なように点検口等を 設けてください。

電気工事をする前に

企注意

雷源には必ず漏雷遮断器を取付ける。

漏電遮断器が取付けられていないと感電の原因になります。

電源配線は、電流容量に合った規格品の電線を使用すること。 漏電や発熱・火災などの原因になります。

電源配線は張力がかからないように配線工事をする。

断線したり、発熱・火災などの原因になります。

アース工事を行う。

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

正しい容量のブレーカー〈漏電遮断器・手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)・配線用遮断器〉を使用する。

大きな容量のブレーカーを使用すると故障や火災の原因になります。

元電源を切った後に電気工事をする。

感電、故障や動作不良の原因になります。

試運転をする前に

企注意

運転を開始する12時間以上前に電源を入れる。

電源を入れてすぐ運転開始すると、故障の原因になります。 シーズン中は電源を切らないでください。

パネルやガードを外した状態で運転をしない。

機器の回転物、高温部、高電圧部に触れると、巻込まれたり 、やけどや感電によるケガの原因になります。

フィルターを外したまま運転をしない。

内部に油、ゴミが詰まり、故障の原因になります。

濡れた手でスイッチを操作しない。

感電の原因になります。

運転中の冷媒配管を素手で触れない。

運転中の冷媒配管は流れる冷媒の状態により低温と高温になります。素手で触れると凍傷や、やけどになるおそれがあります。

運転停止後、すぐに電源を切らない。

必ず5分以上待ってください。

水漏れや故障の原因になります。

冷媒R410A使用機器使用上のお願い

冷媒配管は、JIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」の C1220のりん脱酸銅、配管継手は、JIS B 8607に適合し たものを使用する。

管及び継手の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉等(コンタミネーション)の付着が無いことを確認する。また配管の肉厚は所定のもの(7ページ参照)を使用する。

- 冷媒配管の内部にコンタミネーションの付着があると冷凍機油劣化等の原因になります。
- 既設配管を使用する場合は下記点を注意してください。
 - ・フレアナットは製品に付属されているもの(JIS第2種)に交換してください。また、フレア部は新たにフレア加工してください。
 - ・ 薄肉配管の使用は避けてください。 (7ページ参照)
 - ・ 再使用しようとしている配管本体に腐食、亀裂、傷、変形などがないことを点検してください。また、断熱材、支持部材等が著しく劣化していないか点検してください。劣化がある場合は補修または交換してください。

据付けに使用する配管は屋内に保管し、両端ともロウ付する 直前までシールしておく。

(エルボなどの継手はビニール袋などに包んだ状態で保管)

冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分が混入しますと、油の劣化・圧縮 機故障の原因となります。

フレア部に塗布する冷凍機油は、エステル油またはエーテル油 またはハードアルキルベンゼン油 (少量)を使用する。

鉱油が多量に混入すると冷凍機油劣化などの原因となります。

液冷媒にて封入してください。

ガス冷媒で封入するとボンベ内冷媒の組織が変化し、能力不足等の 原因になります。

R410A以外の冷媒は使用しない。

R410A以外(R22など)の冷媒を使用すると、塩素により冷凍機油劣化などの原因になります。

逆流防止器付真空ポンプを使用する。

冷媒回路内に真空ポンプ油が逆流し、機器の冷凍機油劣化などの原因になります。

下記の工具は冷媒R410A専用ツールを使用する。

冷媒R410A用として下表のツールが必要となります。

お問い合わせは最寄りの「三菱電機システムサービス」へご連絡ください。

071-10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	TO A DE CAME VICE VI
工具名(R	410A用)
ゲージマニホールド	フレアツール
チャージホース	出し代調整用銅管ゲージ
ガス漏れ検知器	真空ポンプ用アダプター
トルクレンチ	冷媒充てん用電子はかり

工具類の管理に注意する。

冷媒回路内にほこり、ゴミ、水分などが混入しますと、冷凍機油劣化の原因になります。

チャージングシリンダーを使用しない。


チャージングシリンダーを使用すると冷媒の組成が変化し、能力不足などの原因となります。


無酸化ロウ付けを行ってください。

無酸化ロウ付けを行わないと、圧縮機の破損につながるおそれがあります。必ず窒素置換による無酸化ロウ付けをしてください。市販の酸化防止剤は配管腐食や冷凍機油の劣化の原因になることがあるので使用しないでください。

詳細については、お問い合わせください。

室内ユニット同梱付属品





●サイドパネルは室内ユニット吸込み部にダンボール箱に入れて付属しています。 取付方法はダンボール箱に貼付けている名板を参照ください。

1. 据付けの前に

ユニット運搬・据付け等のとき、ユニットに傷をつけないようにしてください。

2. 据付け場所の選定

- 室内ユニット

- ●吹出し空気が部屋全体に行き渡るところ。
- ●据付け・サービス時の作業スペースが確保できるところ。
- ●侵入外気の影響のないところ。
- ●吹出し空気、吸込み空気の流れに障害物のないところ。
- ●テレビ、ラジオより1m以上離れたところ。 (映像の乱れや雑音が生じることがあります。)
- ●吹出し口側に火災報知器(センサー部)が位置しないようにして ください。

(暖房運転時に吹出し温風により火災報知器が誤作動するおそれがあります。)

- ●真下に食品・食器を置かないところ。
- ●調理器具が発する熱の影響を受けないところ。
- ●フライヤーの真上など油・粉・蒸気などを直接、吸込むところに は設置しないでください。
- ●室内が高温多湿雰囲気(露点温度23℃以上)で、長時間運転されますと、室内ユニットに結露する場合があります。 そのような条件で使用する可能性がある場合は、室内ユニットの表面全てに断熱材(10~20mm)を追加し、結露しないようにしてください。

次のような場所でご使用になりますと、エアコンの故障のもとになり ますので避けてください。

- ●機械油の多いところ。
- ●温泉地帯。
- ●海浜地区など塩分の多いところ。
- ●硫化ガスのあるところ。
- ●粉の飛散があるところ。
- ●多量の蒸気があるところ。
- ●酢(酢酸)を多量に使用するところ。
- ●可燃性ガスのあるところ。
- ●高圧配電線のあるところ。
- ●その他周囲の雰囲気が特殊なところ。
- ●油の飛沫や油煙のたちこめる場所(調理場や機械工場など)では プラスチックが変質破損することがありますので、ご使用は避け てください。
- ●高周波機器、無線機器などがあるところ。(誤動作します)
- ●クレーン車、船舶など移動するものへの設置。
- ●積雪により室外ユニットが塞がれるところ。
- ●炎の近くや溶接時のスパッターなどの火の粉が飛び散るところ。

ワイヤレス対応室内ユニット

●蛍光灯、白熱灯よりできるだけ離れたところ。

(ワイヤレス機種の場合、ワイヤレスリモコンでの正常な操作ができなくなることがあります。)

↑ 注意 可燃性ガスの発生・流入・滞留・洩れの恐れがある場所へは据付けない。

●万一ガスがユニットの周囲にたまると、発火・爆発の原因になります。


●強度不足の場合は、ユニットの落下により、ケガの原因になります。

※ユニットの質量に、十分耐える強固な構造の天井に据付けてください。 ※お客様が容易に触れられない2.5m以上の場所等に据付けてください。

への音派が音列に貼れて対けないと、STI以上の参加者に追りしてくたと

↑ **警告** 据付けは、質量に十分耐える場所に確実に行う。


※据付け場所の選定は、法規制・地方条例等をご確認の上、実施してください。




※ご注意

室内ユニットを吊り位置まで持上げる場合、化粧パネルのへこみおよび傷付きを防ぐため、梱包材の木枠の上にユニットを乗せて、その木枠ごとホイスト、ジャッキ等で持ち上げてください。その際、木枠とユニットとの間に傷つき防止およびすべり止めのクッションをはさんでください。

- ●室内ユニットを木枠に乗せる時は下図の位置になるようにセットしてください。 ※パネルのR曲げ部分が下図矢印の位置になるようにする。
- ●ユニットを持上げる時、不安定になりやすいため十分注意してください。
- ●作業は必ず、軍手など保護具をつけて行ってください。



3. 据付け前の準備 吊りボルトピッチ・各配管の位置関係



●吊下げ構造(吊下げる箇所は強固な構造にしてください。)

木造・簡易鉄筋の場合


小屋梁(平屋建て)または二階梁(2階建て)を強度部材としてく ださい。

ユニット吊下げには下記に示す丈夫な角材を用いてください。

梁間が90cm以下の場合	6cm以上の角材
梁間が180cm以下の場合	9cm以上の角材

鉄筋の場合

下図の方法を用いるか、またはアングル・角材などを利用して 吊りボルトを取付けてください。




- %いずれの場合にも吊りボルトはM10を使用してください。吊りボルトは現地手配品です。
- ※吊りボルトは耐震など必要に応じ、振れ止め用耐震支持部材にて補強を行ってください。
- ※吊りボルトおよび振れ止め用耐震支持部材にはM10を使用してください。

●天井の処理


- ・天井の水平度を正しく保ち、天井板の振動を防ぐために必ず天井下地(骨組:野縁と野縁受け)を補強してください。
- ・建物の構造により異なりますので、詳しくは建築・内装業者とご相談ください。

●室内ユニットサイドパネルの取外し

・吹出し口横のサイドパネル固定ネジ(左右各 1 本)を外し、サイドパネル を吹出し口側にスライドさせて外してください。



・付属のゴム板を右図を参照し、室内ユニット吊り金具(板金)の上面に貼 付けてください。(4カ所)ゴム板は裏面にシール付きです。 板金側の切欠き穴に貼付けてください。



室内ユニットの据付け

⚠注意

ユニットは水平に据付ける。

●傾いていると、水漏れや故障の原因になります。必ず水準器等で水平を確認してください。

⚠注意

梱包材の処理は確実に行う。

- ●梱包材にはクギ等の金属あるいは木片等を使用していますので、放置しますとさし傷等の原因になります。 ●梱包用のポリ袋で子供が遊ばないように、破いてから廃却してください。窒息事故の原因になります。

製品の運搬には十分注意する。


⚠注意

- ●20kg以上の製品の運搬は、1人では行わないでください。 ●製品によってはPPパンドによる梱包を行っていますが、危険ですので運搬の手段に使用しないでください。 ●熱交換器フィン表面で切傷する場合がありますので、素手で触れないでください。 ●室外コニット等吊りボルトによる搬入を行う場合は、確実に4点支持で実施してください。3点支持等で運搬・吊下げすると 不安定になり、落下等の原因になります。
- ※本室内ユニットの据付けおよびダクト工事に際しては、建築基準法および消防法に基づく地方自治体の 火災予防条例が適用されます。施工前に必ず、所轄官庁にご確認ください。
- ●据付け場所まで梱包のままで搬入してください。
- ●据付けは、天井張り工事前に実施してください。

天井材がある場合

●天井材の有無により下記のとおり吊り金具の固定方法が変わりますので事前に確認してください。


吊りボルト(現地手配) ユニット 下井面 座金(クッション無)⑥ ダブルナット(現地手配) 吊り金具



ユニット宙吊(天井材無し)の場合

据付け作業手順

- 1. 吊りボルトピッチに合わせ、ボルトを4本設置する。 ※制御箱側の吊りボルトの長さは、室内ユニット上面より50mm以下の長さに調整してください。
- 2. 天井材が無い場合はナットとワッシャー(共に現地手配)を吊りボルトにセットする。
- 3. ユニットを吊りボルトにセットする。
- 4. ユニットが水平になるようにナットを締付ける。 ※必ず水平になるように水準器等で確認してください。



5. 冷媒配管

冷媒R410A機種としての注意点

- 下記注意点以外に3ページの冷媒R410A 使用機器使用上のお願いも再度確認してください。
- フレア接続部に塗布する冷凍機油は、エステル油またはエーテル油またはハードアルキルベンゼン油(少量)を使用してください。
- 冷媒配管はJIS H 3300「銅及び銅合金継目無管」のC1220のりん脱酸銅、配管継手はJIS B 8607に適合したものを使用してください。また、冷媒配管は、下表に示す肉厚のものをご使用ください。また管及び継手の内外面は美麗であり、使用上有害なイオウ、酸化物、ゴミ、切粉など(コンタミネーション)の付着がないことを確認してください。

φ9.52 肉厚0.8mm | φ12.7 肉厚0.8mm | φ25.4 肉厚1.0mm | 左記以外の薄肉配管は、絶対に使用しないでください。

当社指定の冷媒以外は絶対に封入しないこと。

⚠ 警告

- ●使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災のおそれあり。
- ●法令違反のおそれあり。
- 封入冷媒の種類は、機器付属の説明書・銘板に記載し指定しています。


指定冷媒以外を封入した場合、故障・誤作動などの不具合・事故に関して当社は一切責任を負いません。

- ■既設配管を流用する場合の注意事項等は室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。
- **■**冷媒配管(液管・ガス管)からの水タレ防止のため、充分な防露断熱工事を施工して下さい。
- ■設置環境に応じて冷媒配管の断熱材を強化してください。強化しない場合は、断熱材表面に結露することがあります。 (断熱材…耐熱温度120℃・厚み15mm以上)
- ※最上階の天井裏など高温多湿の条件で使用する場合、さらに断熱の強化が必要となる場合があります。
- ■冷媒配管の断熱は耐熱ポリエチレンフォームで室内ユニットと断熱材および断熱材間の継目に隙間のないように行ってください。 (配管が露出していると結露や接触による火傷の原因となります。)
- **■**真空引きおよびバルブ開閉操作は、室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。
- ■冷媒チャージと許容配管長について
- ●配管長30mまで冷媒追加チャージ不要です。配管長が30mを超える場合は下記に従い冷媒R410Aを追加チャージしてください。

〈スリムZR・スリムERの場合〉


室外ユニット	 許容配管長 許容高低差		へ 、、 、 ド米ケ	冷媒追加チャージ量(kg)						
主外ユーット	計合能官技	計合同心左	ベンド数	31~40m	41~50m	51~60m	61~70m	71~120m		
PUZ-ZRP224形·PUZ-ERP224形	120m以下	30m以下	15以内	0.9kg	1.8kg	2.7kg	3.6kg	追加充てん量を		
PUZ-ZRP280形·PUZ-ERP280形	120m以下	30m以下	15以内	1.1kg	2.2kg	3.3kg	4.4kg	下式にて算出		

室外ユニットがスリムZR224形・280形、スリムER224形・280形で総配管長が70mを超える場合は、以下の要領で追加充てん量を算出してください。但し算出した追加充てん量が「70m時追加チャージ量」より少なくなる場合は「70m時追加チャージ量」を追加充てんしてください。




70m時追加チャージ量	PUZ-ZRP224形·PUZ-ERP224形	3.6 (kg)
/UIII时追加アヤーン里	PUZ-ZRP280形·PUZ-ERP280形	4.4 (kg)


- ●冷媒配管のユニット接続部の接続方法および断熱処理は下図を参照してください。
- ●冷媒配管のロウ付接続部はユニット内部にありますので、サイドパネル(右側)と下パネル(吸込側)を取外してください。
- ●ユニットの配管先端に差込んでいるゴム栓は引抜いて外してください。
- ●冷媒配管ロウ付時、本体側断熱パイプの焼け、および熱による縮みを防止するため、必ず本体側断熱パイプにぬれた 布等をまいてからロウ付けしてください。
- ●ロウ付は無酸化ロウ付け(ロウ付けする配管内に窒素ガスを流しロウ付熱による配管内部の酸化を防止する)を行い配管内に異物、水分等が混入しないようにしてください。
- ※配線保護板の内側には機内配線が通っています。冷媒 配管ロウ付時、機内配線および制御箱に火が当たらな いように十分ご注意してください。




●このユニットは後ろ・上の2方向から配管取出しが可能です。上配管をする場合は下図を参照し配管接続してください。 (ガス管側は市販のエルボを現地手配してください。)



●冷媒配管の断熱処理は、液管とガス管を別々に行ってください。



※ユニットとの接続部も確実に断熱処理のこと



※液管とガス管を同時に断熱しないこと

●現地配管の断熱材は、下表の規格を満足していることを確認してください。

	配管サイズ					
	6.35~25.4mm 28.58~38.1m					
厚さ	12mm以上	15mm以上				
耐熱温度	100°C以上					

- ※最上階など高温多湿の条件下で使用する場合は、左表以上の厚さが必要となる場合があります。
- ※客先指定の仕様がある場合は、左表の規格を満足する範囲で それに従ってください。

6. ドレン配管工事


⚠ 注意ドレン配管は据付工事説明書に従って確実に排水するよう施工し、結露しないように断熱処理する。●ドレン配管工事に不備があると水漏れし、天井・床・その他大切なものを濡らす原因になります。

- ■ドレン配管の施工時は以下に示す事柄を必ず守ってください。
- ■ドレン配管は下り勾配(1/100以上)となるようにしてください。
- ■ドレン配管は、イオウ系ガスが発生する下水溝には、直接入れないでください。
- ■接続部から水漏れのないように確実に施工してください。
- ■水タレが起こらないように、断熱工事を確実に行ってください。
- ■室内を通るドレン配管は、必ず市販の断熱材(発泡ポリエチレン比重0.03・肉厚10mm以上)を巻いてください。
 ①最上階または高温多湿の条件下で使用する場合は、上記の厚さ以上にする必要があります。
 - ②客先指定の仕様がある場合は、それに従ってください。
- ■施工後、ドレンが排出されていることを、ドレン配管最終出口部で確認してください。

◆ドレン配管工事

- 1. ドレン配管は室外側(排水側)が下り勾配(1/100以上)となるようにし、途中にトラップや山越えを作らないようにしてください。
- 2. ドレン配管の横引きは20m(高低差は含みません)以下にしてください。また、ドレン配管が長い場合には途中に支持金具を設けてドレン配管の波打ちをなくしてください。 エア抜き管は絶対につけないでください。ドレンが吹出る場合があります。
- 3. ドレン配管は硬質塩ビパイプー般管VP-20(外径

 26) を使用してください。
- 4. 必ず付属のジョイントソケットを使用し、工事を行ってください。
- 5. ジョイントソケットに無理な引張・圧縮荷重がかからないようにしてください。
- 6. 現地配管とジョイントソケットの接合部は日本水道協会規格品の硬質塩化ビニール管用接着剤を使用し、接合および 止水してください。
- 7. 室内ユニットとジョイントソケットの接合部はメンテナンス時に外す場合がありますので、接着せず、付属の金属製ホースバンドで固定してください。
- 8. 集合配管の場合、本体ドレン出口より10cm低い位置に集合配管がくるようにしてください。
- 9. ドレン配管の出口は臭気の発生するおそれのない場所に施工してください。
- 10. ドレン配管はイオウ系ガスの発生する下水溝に直接入れないでください。
 - 注)・ジョイントソケットを曲げて使用しないでください。
 - ・室内ユニット周辺が高温多湿雰囲気(露点温度23℃以上)で長時間運転されますと、ドレンホース、金属製ホースバンド部に結露する場合がありますので、そのような条件で使用する可能性がある場合は断熱材を貼付けるなどの処置をしてください。
- ●ドレン配管は付属のジョイントソケットをユニットドレン口に付属のホースバンドで固定し、その先に現地手配した VP-20の硬質塩ビパイプを下図に示すように取付けてください。



⚠注意

ドレン配管は、確実に排水するよう配管し、 結露が生じないように保温してください。 配管工事に不備があると水漏れし、家財等 を濡らす原因になります。

⚠注意

ソケットに力を加えないでください。 力が加わるとソケットが破損し、水漏れの 原因となります。

ジョイントソケット接続時に使用する接着 剤は、必ず日本水道協会規格品の硬質塩化 ビニール管用接着剤を使用してください。 それ以外を使用すると、水漏れし、家財を 濡らす原因になります。 ただし、室内コニット排水出口側には絶対

ただし、室内ユニット排水出口側には絶対 に接着剤を塗らないでください。

7. 電気配線工事

- ■配線リプレース(既設配線の利用)を行う場合は、本ページを確認後、17ページに従って配線の選定を行ってください。また、内外別受電方式による新規配線も可能です。その場合は18ページ以降の内容に従って配線を行ってください。
- ■室外一室内間配線、室内一室内間の渡り配線を含めた総延長が80m以上となる場合は、電源重畳方式での配線はできません。本ページを確認後、18ページ以降の内容に従って配線工事を行ってください。

※電気工事についてのご注意

⚠警告

電気工事は電気工事士の資格がある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、本説明書に従って施工し、必ず専用回路とし、かつ定格の電圧、ブレーカーを使用する。

●電源回路容量不足や施工不備があると感電・火災の原因になります。

҈∰告


各配線は、張力が掛からないように配線工事をする。

- ●断線したり、発熱・火災の原因になります。
- ■電源には、必ず漏電遮断器を取付けてください。
- ■必ずD種接地工事を行ってください。
- ■工場出荷時、内外接続線(AC200V仕様)は電源と信号の重畳方式となっております。極性がありますから必ず端子番号どおりに接続してください。
- ■ユニットの外部では、リモコン線と電源配線が直接接触しないように施工してください。
- ■天井裏内の配線(電源・リモコン・内外接続線)はネズミ等により、かじられ切断することもありますので、なるべく鉄管等の保護管内に通してください。
- ■リモコン用端子盤には、200V電源を絶対に接続しないでください。(故障の原因になります)
- ■配線の接続はネジの緩みのないように確実に行ってください。
- ■現地規格・国際規格に適合した配線を使用すること。
- ■電源配線と室内ユニット接続配線には、規格に適合した配線(例:ポリクロロプレン配線)を使用すること。 それより軽規格の線は使用しないこと。(設計番号60245 IEC57規格準拠)
- ■端子接続部に配線の外力や張力が伝わらないように固定すること。アース配線は電源配線より長くすること。 ・発熱・断線・発煙・発火・火災のおそれあり。
- ■電源には必ず接点間距離が3mm以上の全相遮断器(ブレーカーまたは漏電遮断器)を取り付けてください。


△注意

内外接続用端子盤および電源用端子盤に単線とより線を併用しないでください。 また、異なったサイズの単線またはより線を併用しないでください。

- 端子盤のねじゆるみや接触不良が生じ、発煙・発火の原因になります。
- ●制御箱内の端子盤等の配置および電線通し穴



- ■電源配線は、分岐開閉器、室内、室外の配線パターンとして下記の方法があります。
 - 事前に電力会社にご相談のうえ、その指示に合った配線をしてください。
 - 配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従ってください。
- ■内外接続線(AC200V仕様)は電源と信号の重畳方式となっております。極性がありますから必ず端子番号どおりに接続してください。



※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

※2 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または配線用遮断器が必要となります。

△注意

正しい容量のブレーカー (漏電遮断器・手元開閉器 (開閉器+B 種ヒューズ)・配線用遮断器)を使用する。

●大きな容量のブレーカーを使用すると故障や火災の原因になります。

●配線用遮断器(MCB)または漏電遮断器(ELB)の選定および配線太さ

記号	(A)	(B)			(C)])	(E)	
漏電遮		手元開閉器		配線用遮断器	ユニット電源線	内外接続線太さ (mm)		アース線
機種	定格電流	開閉器容量 B種ヒューズ		定格電流	太さ	総延長50m以下	総延長80m以下	太さ(mm)
PUZ-ZRP224形·PUZ-ERP224形	40A	60A	50A	50A	14.0mm²	φ2.0 (3.5mm²)	φ2.6	φ2.0
PUZ-ZRP280形·PUZ-ERP280形	50A	60A	50A	50A	14.0mm²	φ2.0 (3.5mm²)	φ2.6	φ2.0

リモコン配線

記 号	(F)
機種	リモコン線太さ
全機種共通	0.3m㎡のケーブル

室内ユニット配線

記号	(J)
機種	アース線 太さ(mm)
	AC (IIIII)
全機種共通	φ1.6

●確認事項

1. 漏電遮断器は下記仕様品または同等品を選定してください。

定格電流	15A	20A	30A	40A	50A	60A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV60-Cシリーズ
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA	100mA	100mA
動作時間	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1 s以内	0.1 s以内	0.1s以内

NVは三菱電機製品の形名です。

- 2. 電線(C)の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを越える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」などに従い、お選びください。
- 3. 内外接続線(D)は最大80mまで延長できます。内外接続線(D)は、VVF平形ケーブル(3心)を使用し、 心線の並び順に室内外ユニット端子盤S1,S2,S3へ接続してください。(S2端子への接続の心線はVVF平形 ケーブルの真中の心線となるように接続してください。)
 - ※室内外の渡り配線が80m以上になる場合は、必ず内外別受電方式または室外ユニットより、室内ユニットに電源を供給する方式にしてください。(18ページ以降参照)
- 4. 漏電遮断器は取付け位置等により、始動電流の影響で誤動作することがありますので、選定および設置に関しては、ご注意ください。

8. リモコンの取付け(別売部品)

- ■油の飛沫や、蒸気が直接触れる場所には取付けないでください。
- ■リモコンの取付けは、リモコン付属の説明書に従ってください。
- ■リモコンコードの総延長は500mです。ただし、リモコンを2台接続でご使用の場合は200m以下にしてください。
 - ●0.3mm²の電線を使用してください。(現地手配)
 - ●誤動作する場合がありますので、多芯ケーブルおよびシールドケーブルの使用は避けてください。
 - ●リモコンコードはアース(建物の鉄骨部分または金属等)または、電源配線・室内外接続線からできるだけ離して施工 してください。
 - ▶リモコンコードは確実にリモコンと室内ユニットの端子盤に接続してください。(極性はありません)
- ■リモコンの初期設定(主従設定、時刻設定など)についてはリモコンの据付工事説明書(設定幅)を参照してください。
- ■MAスムースリモコンを使用する場合は、室内ユニット制御基板のSW5-8をOFFに切り替えてください。

据付工事後の確認

■据付工事完了後、下記確認項目にしたがってもう1度点検を行い、チェック欄に○印等で記入してください。 不具合がありましたら必ず直してください。

分類	内容	チェック欄	不備の場合に懸念される不具合	参照項目	
	据付け場所の強度は製品の重量に耐えられますか			2項、3項	
	ボルト等で確実に固定されていますか] ユニット落下・転倒、振動・騒音の発生	3項、4項	
室内外ユニット据付	ネジ·ボルト等の緩みはありませんか			3項、4項	
	水平に設置されていますか		振動・騒音の発生、水漏れ	3項、4項	
	室内外ユニットの吸込口・吹出口が障害物で塞がれていませんか		性能低下	2項、3項	
	誤配管はありませんか		運転不能		
冷媒配管	冷媒の漏れはありませんか		性能低下	5項	
	冷媒配管の断熱は確実に行われていますか		水漏れ		
	ドレンは排出されていますか				
ドレン排水	接続箇所で水漏れはありませんか		水漏れ	6項	
	ドレン配管の断熱は確実に行われていますか				
	配線ケーブルの太さは規定通りですか		火災、運転不能	7項	
	誤配線はありませんか		火災、運転不能	7項	
電気工事	電源電圧は製品銘版の表示と同じですか		火災、運転不能	_	
	アース接続されていますか		感電	7項	
	電気品カバー(パネル)は確実に取り付けられていますか		火災、感電	_	
その他	「安全のために必ず守ること」を確認しましたか		_	_	

■据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認すると共に、取扱説明書にそって、お客様に「安全のために必ず守 ること」や使用方法、お手入れの仕方などを説明してください。

また、この据付工事説明書は取扱説明書と共に、お客様で保管いただくように依頼してください。

また、お使いになる方が代わる場合は、新しくお使いになる方にお渡しいただくよう依頼してください。

サービスメニュー(MAスマートリモコンの場合) 10.

サービスメニュー画面にします。

メイン画面から、「メニュー」-「サービス」より各種サービスメニューでの設定、操作を行います。

サービスメニューを選択するとパスワード入力画面が表示されます。


現在設定されているサービス用のパスワード (数字4桁) を入力します。 「F1」「F2」ボタンで桁を選択し、「F3」「F4」ボタンにて0~9の数字を設定します。 4桁のパスワードを入力後、 [決定] ボタンを押します。


お願い サービス用パスワードの初期値は「9999」です。管理者以外の方が設定変更しないよう 必要に応じパスワードを変更してください。 パスワードは必要な方が分るよう適切に管理してください。

お知らせ サービス用パスワードを忘れてしまった場合、サービス用パスワード登録画面にて F1 F2 ボタンを同時に3秒連続押しするとパスワードを 「9999」に初期化できます。



パスワードが一致すると、サービスメニューが表示されます。





11. リモコンによる機能選択

- ●設定の手順、操作方法はリモコンに付属の説明書に従ってください。
- ■据付状態に応じて、リモコンにより下記の機能選択を必ず行ってください。

(リモコンからのみ設定可能です)

- ●機能選択項目
- (1)共通を選択して設定する項目

モード	設 定 内 容	モード番号	設定番号	初期設定	チェック欄	備考
	無し	01	1	0		
停電自動復帰	有り	01	2			電源回復後、約4分間待機が必要です。
	同時運転室内ユニット平均		1	0		
室温検知位置	リモコン接続室内ユニット固定	02	2			
	リモコン内蔵センサー		3			
	接続無し		1	0		
ロスナイ接続	接続有り(室内ユニット外気取入れ無し)	03	2			
	接続有り(室内ユニット外気取入れ有り)		3			
白新第七二 じ	省エネサイクル自動 有効	OE.	1	0		室外ユニットがインバーター機の場合
自動運転モード	省エネサイクル自動 無効	05	2			のみ設定可能です。
スマートデフロスト	有効	20	1	0		*
(同時霜取り回避)	無効	20	2			

[※]PAR-34MAリモコン使用時のみ本機能が使用できます。

(2)01~04号機または全てを選択して設定する項目

●単独システムの室内ユニットに設定する場合は、01号機を選択して設定します。

モード	設 定 内 容	モード番号	設定番号	初期設定	チェック欄	備考
フィルターサイン	100時間]			
	2500時間	07	2			
	フィルターサイン表示無し		3	0		
	ベーン無し	11	1	0		PC-RP·BA形の場合
	ベーン有り 第1設定		2	0		PC-RP·CA形の場合
	ベーン有り 第2設定		3			
省工ネ暖気流	無効	12	1	0		
	有効	۱۷	2			

【お願い】工事完了後、機能選択により室内ユニットの機能を変更した場合は、必ず全ての設定内容を上表のチェック欄に○印等で記入してください。

●上記以外のモード番号の設定は変えないでください。

12. 試運転 (試運転以外での長時間の運転はおやめください。建築中の現場などで長時間運転しますと、。 ほこりゃにおいが付着する場合があります。)

■試運転の前に

- ●室内・室外ユニット据付け・配管・配線作業終了後、冷媒漏れ・各配線の緩みおよび極性間違いがないか今一度確認してください。
- ●室外ユニットの電源端子盤(R, S, T)と大地間を500Vメガーで計って、1.0MΩ以上あることを確認してください。 (※)室内外接続用端子盤(S1, S2, S3)とリモコン用端子盤(1, 2)には絶対にかけないでください。故障の原因になります。
- ●電源を入れる前に室外ユニット基板の試運転スイッチ(SW4)がOFFであることを確認してください。
- ●圧縮機保護のため運転を開始する12時間以上前に電源を入れてください。
- ●機種により風量設定・停電自動復帰などの機能を切換える必要がある場合は、リモコンによる機能選択を参照して設定変更してください。

■試運転方法 試運転前に必ず取扱説明書を一読ください。(特に安全のために必ず守ることの項目)

【手順1】電源を入れる。

- ●リモコン システム立上げモードになり、リモコンの電源ランプ(ミドリ)と "Please Wait" が点滅表示されます。点滅表示中はリモコンからの操作ができません。 "Please Wait" が消灯してから操作してください。電源投入後、"Please Wait" は約2分間表示されます。
- ●室内基板 LED1が点灯、LED2が点灯(アドレスOの場合)、または消灯(アドレスO以外の場合)、LED3が点滅します。
- ●室外基板 LED1(ミドリ)とLED2(アカ)が点灯表示します。(システム立上げモード終了後にLED2は消灯します。)デジタル表示の場合は □ と □ が 1 秒ごとに交互に表示されます。

【手順2】以降の操作により正常に動作しない場合は下記原因が考えられますので原因を取除いてください。 (下表の症状は試運転モードでの判定です。なお、表中の"立上げ"とは上記LEDの表示を意味しています。)


症	状	原 因		
リモコン表示	室外基板LED表示 < >内はデジタル表示の場合			
リモコンが"Please Wait"表示して 操作ができない	"立上げ"表示後、ミドリのみ点灯<00>	●電源投入後約2分間は、システム立上げ中で "Please Wait" を表示します (正常動作)		
電源投入後約3分間 "Please Wait"	"立上げ"表示後、 ミドリ1回/アカ1回の交互点滅 <f1></f1>	●室外ユニット端子盤(R,S,TとS1,S2,S3)の誤接続		
表示し、その後エラーコードを表示する	"立上げ"表示後、 ミドリ1回/アカ2回の交互点滅 <f3,f5,f9></f3,f5,f9>	●室外ユニット保護装置コネクタのオープン		
リモコンの運転/停止ボタンをONしても	"立上げ"表示後、 ミドリ2回/アカ1回の交互点滅 <ea, eb=""></ea,>	●室内外接続線配線間違い(S1,S2,S3の極性間違い) ●リモコン線ショート		
表示がでない(運転ランプが点灯しない)	"立上げ"表示後、ミドリのみ点灯<00>	●アドレス0の室外ユニットがない (アドレスが0以外になっている) ●リモコン線断線		
リモコン運転操作しても運転表示するが、 その後すぐ消える	"立上げ"表示後、ミドリのみ点灯<00>	●機能選択解除後、約30秒間は運転できません(正常動作)		

【手順2】リモコンを『試運転』に切換えます。

- 1 サービスメニュー画面で「試運転」を 選択し「決定」ボタンを押します。
- 2 試運転メニューが表示されますので、 「試運転操作」を選択し決定ボタンを 押します。
- 3 試運転が開始され、試運転操作画面が表示されます。








【手順3】試運転操作を行い吹出し温度、オートベーンの確認をします。

- 1 F1 ボタンを押して運転切換を行います。 冷房運転…冷風の吹出しを確認します。 暖房運転…温風の吹出しを確認します。





【手順4】室外ユニットのファン運転を確認します。

室外ユニットは、ファンの回転数をコントロールし能力制御をしています。そのため外気の状態によってファンは低速で回り、能力不足にならない限りその回転数を保持します。従って、そのときの外風によりファンが停止、または逆回転となることがありますが、異常ではありません。

【手順5】試運転の終了

1 運転/停止 ボタンを押して試運転を終了させます。(試運転メニューに戻ります。)

※リモコンに異常が表示された場合は、下表をご覧ください。

液晶表示	不具合内容	液晶表示	不具合内容	液晶表示	不具合内容	
P1	吸込センサー異常	P9	配管(二相管)センサー異常	E0~E5	リモコン一室内ユニット間の	
P2	配管(液管)センサー異常	PA	漏水異常(冷媒系)	LOSLO	通信異常	
P4 ドレンフロートスイッチコネクタ		PL	冷媒回路異常	F6∼FF	室内ユニット一室外ユニット	
P4	外れ(CN4F)	FB	室内制御基板異常	E6~EF	間の通信異常	
P5	ドレンオーバーフロー保護作動	U*, F* 室外ユニットの不具合			異常履歴無し	
P6	凍結/過昇保護作動	/ *は英数字	室外ユニットの電気配線図を		7 1111111111111111111111111111111111111	
P8	配管温度異常	↓Fb除<	参照してください	FFFF	該当ユニット無し	

室内基板上のLED表示(LED1, 2, 3)の内容は下表をご覧ください。


LED1(マイコン電源)	制御用電源の有無を表示しています。常時点灯していることを確認してください。
LED2(リモコン給電)	ワイヤードリモコンへの給電有無を表示しています。室外ユニットアドレス "0" に接続された室内ユニットのみ点灯します。
LED3(室内外通信)	室内ユニット一室外ユニット間の通信を表示しています。常時点滅していることを確認してください。

13. サービス情報の登録

リモコンへの形名、製造番号登録、ならびに販売店名やサービス店名、それぞれの連絡先を登録することで、異常発生時、異常画面に表示する ことができます。

【手順 1】リモコンを『サービス情報登録』に切換えます。

- 1 サービスメニュー画面で「サービス情報登録」を 選択し<u>決定</u>ボタンを押します。
- 2 サービス情報登録画面から「形名登録」を選択し 決定ボタンを押します。



2

【手順2】登録する冷媒アドレス、室外ユニット、室内ユニットを選択します。

- 、「F2」ボタンで登録する冷媒アドレスを選択し、 決定ボタンを押します。
 - \cdots ・冷媒アドレス: $0\sim15$ ※接続されている冷媒アドレスのみ選択できます。
- 2 F1 、F2 ボタンで登録するユニット (OC、IC1~IC4) を 選択し、決定ボタンを押します。
 - ·OC: 室外ユニット
 - ·IC1: 室内ユニット1号機 ·IC2: 室内ユニット2号機
 - ·IC3: 室内ユニット3号機 ·IC4: 室内ユニット4号機
 - ※IC2~IC4は接続されている空調機タイプに(シングル、ツイン、トリプル、フォース)より表示されません。

【手順3】形名を登録します。

- 1 形名を登録します。形名は最大18文字まで入力できます。
 - F1 、F2 ボタンで入力カーソルを左方向、右方向に移動させます。
 - F3 、F4 ボタンで入力カーソル部の文字を選択します。
 - ●入力が終わりましたら 決定 ボタンを押します。(【手順2】-2に移動します。)



形名聲錦

▼カーソル**▲**

【手順2】-2~【手順3】の操作を繰り返し、選択した冷媒アドレスの室外ユニット、室内ユニット形名を登録します。冷媒アドレスを変更す る場合は【手順2】-2の画面で戻る「ボタンを押すことで、【手順2】-1の画面に移動しますので、冷媒アドレスの変更を行い、同様の手順で 形名登録を行ってください。

上手な使い方…登録した形名情報を冷媒アドレス単位でコピー、貼付けることができます。

- ●【手順2】-1にて「F3」ボタンを押すことで、選択している冷媒アドレスの形名情報をコピーします。 ●【手順2】-1にて「F4」ボタンを押すことで、コピーした形名情報を選択している冷媒アドレスに上書きします。

【手順4】製造番号を登録します。

- 【手順1】-2で「製造 No 登録」を選択し「決定」ボタンを押します。
- 2 【手順2】~【手順3】の要領で製造番号を登録します。 製造番号は最大で8文字まで入力できます。



形名聲錦

MPUZ-WRP168SHA5 MPLZ-RP48SGAH2 MPLZ-WR48SGAH2 MPLZ-WR48SGAH2 MPLZ-WR48SGAH2

-アドレス+ コピー 貼付け



【手順5】販売店・サービス店を選択します。

- サービス情報登録画面から「販売店・サービス店登録」を選択し 決定 ボタンを押します。
- | F2 | ボタンで登録する項目(「販売店」「販売店 TEL NO」 「サービス店」「サービス店 TEL NO」)を選択し、「決定「ボタンを押 します。





【手順6】販売店名・サービス店名を登録します。

- 販売店名、サービス店名を登録します。形名は最大で10文字まで入力できます。
 - F1 ~ F4 ボタンで選択カーソルを移動させ入力文字を選択します。
 - ●決定ボタンで選択カーソルが示す文字を入力カーソル部に入力します。
 - ●入力カーソルを移動させたい時は、選択カーソルで「←」「→」を選択し、 決定ボタンを押すことで移動します。
 - ●入力文字を消したいときは、選択カーソルで「DEL」を選択し、決定ボタンを押すことで 入力カーソル部の文字を消去します。
 - ●入力が終わりましたら選択カーソルで「終了」を選択し「決定」ボタンを押すことで、入力内容を記憶し【手順5】-2に戻ります。

|【手順7】販売店 TEL NO・サービス店 TEL NO を選択、登録します。

1/【手順5】-2で「販売店 TEL NO |、もしくは「サービス店 TEL NO | を選択し、「決定」ボタンを押します。

|【手順8】販売店 TEL NO・サービス店 TEL NO を選択、登録します。

- 販売店 TEL NO、サービス店 TEL NO を登録します。 TEL NO は最大13文字まで入力できます。
 - F1、F2 ボタンで入力カーソルを左方向、右方向に移動させます。● F3、F4 ボタンで入力カーソル部の文字を選択します。

 - ●入力が終わりましたら「決定」ボタンを押します。(【手順7】移動します。)





14. スマートメンテナンス機能


スマートメンテナンス機能により運転周波数を固定し、運転を安定させることで、室内/室外ユニットの熱交換器温度や圧縮機消費電流などのメンテナンスデータを収集することができます。

- ※安定運転には10~20分必要です。
- ※試運転中はできません。
- ※室外ユニットとの組合わせにより一部機種は対応しておりません。
 - 本機能の有無は、カタログでご確認をしてください。

操作の手順


【手順1】リモコンを『点検』に切換えます。

- 1 サービスメニュー画面で「点検」を選択し、 決定ボタンを押します。
- 2 「スマートメンテナンス」を選択し、 決定 ボタンを押します。




【手順2】安定運転を開始させます。

- 1 メンテンナンスデータ収集画面でデータ収集を行いたい空調機の 「冷媒アドレス」、「安定運転モード」を選択し 「決定」ボタンを押します。
 - · 冷媒アドレス:0~15
 - ・安定運転モード:冷房/暖房
- 2 安定運転を開始します。安定運転には10~20分必要です。



【手順3】運転データが表示されます。

1 安定運転が終了すると診断結果と運転データを表示します。 ※手順2で「通常」が選択された場合、診断結果は表示されません。




【手順4】スマートメンテナンス機能の終了

1 メニューボタンや戻るボタンにより メインメニュー画面に戻ります。

15. 電気配線工事 (既設配線を利用する場合・室内外の渡り配線が80m以上となる場合)

- ■室外一室内間および室内一室内間の渡り配線を含めた総延長が80m以上となる場合、または内外別受電方式による新規配線の場合は、18ページ以降の内容に従って配線を行ってください。
- ■配線リプレース(既設配線の利用)を行う際には、現場の状況をご確認のうえ、下記の手順で配線の選定を行ってください。

1. 室外一室内間を渡る配線





2. ユニット電源配線

- 既設のユニット電源配線を利用する場合、既設の電源配線パターンが下記【パターンD】のように室内電源を室外に渡している場合は利用できません。新規配線工事を行ってください。
- 利用可能な既設電源配線パターンの場合は、配線にキズなどがなく、導線と大地間を500Vメガーで測って100MΩ以上あるか確認してください。絶縁劣化があり、100MΩ以上ない場合は、新規配線工事を行ってください。














(M)は幹線の保護器、B は手元の保護器を示す。

15-1.内外別受電方式

■電源配線は、分岐開閉器、室内、室外の配線パターンとして下記の方法があります。

事前に電力会社にご相談のうえ、その指示に合った配線をしてください。

配線にあたっては、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に従ってください。



- ●別売配線リプレースキット(PAC-SG96HR)が必要です。
- 説明書類に同封されたラベルBを、室内ユニットおよび室外ユニット それぞれの配線図の近傍に貼付けてください。
- ※1 電源には必ず漏電遮断器を取付けてください。

漏電遮断器は、インバーター回路用遮断器(三菱電機製NV-Cシリーズまたは、その同等品)を選定してください。

- ※2 漏電遮断器が地絡保護用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器(開閉器+B種ヒューズ)または配線用遮断器が必要となります。
- ※3 内外信号線(K)のS1端子には絶対に配線しないでください。
- ※4 配線の未使用線の末端は、必ず絶縁処理を施してください。

▲注意

正しい容量のブレーカー(漏電遮断器・手元開閉器 (開閉器+B種ヒューズ)・配線用遮断器)を使用する。

●大きな容量のブレーカーを使用すると故障や火災の原因になります。

お願い

電源(ブレーカー)は必ず室外ユニットから先にONにしてください。その後、室内ユニットの電源(ブレーカー)をONにしてください。

ユニット電源配線

〈インバーター機の場合〉

記号	(A)	(B)			(C)	(K)	(E)
₩.I .E.	漏電遮断器	手元開閉器		配線用遮断器	ユニット電源線	内外信号線	アース線
機種	定格電流	開閉器容量	B種ヒューズ	定格電流	太さ	大さ	太さ (mm)
PUZ-ZRP224形·PUZ-ERP224形	40A	60A	50A	50A	14.0mm²	0.3mm ² ~	φ2.0
PUZ-ZRP280形·PUZ-ERP280形	50A	60A	50A	50A	14.0mm²	0.3 mm 2 \sim	φ2.0

リモコン配線

記号	(F)
機種	リモコン線太さ
全機種共通	0.3m㎡のケーブル

室内ユニット配線

工门—— > 1						
記 号	(J)					
機種	アース線 太さ (mm)					
全機種共通	φ1.6					

確認事項

1.漏電遮断器は下記仕様品または、同等品を選定ください。

定格電流	15A	20A	30A	40A	50A	60A
漏電遮断器形名	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV30-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV50-Cシリーズ	NV60-Cシリーズ
定格感度電流	30mA	30mA	30mA	30mA	100mA	100mA
動作時間	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内	0.1s以内

NVは三菱電機製品の形名です


- 2.電線(C) および(I) の太さは、20mまでの電圧降下を見込んで選定してありますので、20mを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」などに従い、お選びください。
- 3.内外信号線(K)は、最大120mまで延長できます。
- 4.漏電遮断器は取付位置などにより、始動電流の影響で誤動作することがありますので、選定および設置に関しては、ご注意ください。

■内外別受電方式とする場合は、室内電気品箱内の配線変更(コネクターの付け替え)および室外制御基板上ディップスイッチ(SW8-3)の設定が必要です。また、別売配線リプレースキット(PAC-SG96HR)が必要です。

別売配線リプレースキット	必 要
室内電気品箱内コネクター付け替え	必 要
室内ユニットおよび室外ユニットの配線図近傍へのラベル貼付け ※	必要
室外制御基板ディップスイッチ の設定	ON 3 OFF 1 2 (SW8)

※貼付けラベルは3種類(ラベルA~ラベルC)付属しています。 配線パターンに合わせたラベルを貼付けてください。


1.コネクターの付け替え




2.室外ディップスイッチの設定 SW8の3番をONに設定してください。


16. システムコントロール

- ●「一つのリモコンで複数台の室内ユニットを操作すること」や、「一台の室内ユニットに2個のリモコンを接続すること」などを総括して、『システムコントロール』といいます。
- ■ツイン・トリプル等、マルチ機種とグルーピングする場合の配線要領は、マルチ機種側の室内ユニットの据付工事説明書を参照してください。
- ●正しい接続例(一点鎖線で囲まれた全室内ユニットを1グループとして制御します。)





- ①リモコンからの配線
- ②異冷媒系統でグルーピング する場合の配線




- ●グルーピングは、リモコン配線により行います。
 - グループ内の各室内ユニット間をリモコン配線にて渡り配線してください。(極性はありません) ※リモコン同志の渡り配線は禁止です。リモコンの端子台には、配線は1本しか接続できません。
 - ※室内ユニットのリモコン用端子台(TB5)へ接続時、端子ひとつに対して最大2本までとしてください。
- ●冷媒アドレスの設定は、室外ユニット基板上のディップスイッチにて行います。

(詳細は、室外ユニットの据付工事説明書を参照してください。)

- ●同一グループ内に異なる機種の室内ユニットが混在する場合、必ず『機能(風速・ベーン・ルーバー等)の多い室内ユニット』が接続されている室外ユニットを親機(冷媒アドレス=00)としてください。
- ●リモコンは、1 グループに2台まで接続できます。1 グループに1台しか接続していない場合は常に『主リモコン』とし、2台接続した場合は『主リモコン』『従リモコン』の設定を行ってください。 (設定方法は、リモコンの据付工事説明書を参照してください。)
- ●リモコンは、最大16冷媒系統を1グループとして制御可能です。
- ●パワーシェア運転・スマートデフロスト運転を採用する場合、最大4冷媒までです。 機能の詳細は室内ユニットの取扱説明書をご覧ください。
- ●リモコンコードの総延長は500mです。ただし、リモコンを2台接続でご使用の場合は200m以下にしてください。
 - O.3mm²の電線を使用してください。(現地手配)
 - ・誤動作する場合がありますので、多心ケーブルの使用は避けてください。
 - ・リモコンコードはアース(建物の鉄骨部分または金属等)からできるだけ離してください。

■ローテーション設定

- ●MAスマートリモコンにより2系統の1:1システムに限り、ローテーション運転やバックアップ運転の設定が可能です。
- ●ローテーション運転は、各系統を交互運転させ、運転時間の均一化を図ることができます。
- ●バックアップ運転は、1系統が異常停止した場合でも待機中の系統が起動し、空調を継続することができます。
- ●サポート運転(パワフルツイン冷房)は、1系統では能力が不足する場合に、自動的に待機中の系統が起動し、補助運転を行います。




ローテーション設定を行う場合 標準1:1 標準1:1 室外ユニッ 室外 ユニット 冷棋 冷模 アドレス=00 アドレス=01 TRI TB1 TB4 TB4 室内ユニット TB5 TRE **≠**17∓¬\ ※リモコンを2台接続する場合は、 リモコンの主従設定を行ってください。 ※設定は主リモコンからのみ可能です。

① 設定手順

【手順1】リモコンを『ローテーション設定』に切換えます。

●サービスメニュー画面で『ローテーション設定』を選択し、深れボタンを押します。











【手順2】ローテーション運転を設定します。

- 「「ローテーション」を選択します。
- F2 、F3 ボタンでローテーション周期またはバックアップを選択します。

選択項目: 無し、1日、3日、5日、7日、14日、28日、バックアップのみ

- ※1日~28日を選択した場合は、バックアップ機能も有効となります。
- ※「バックアップのみ」を選択した場合は、冷媒アドレス=00の系統がメインとして運転し、 冷媒アドレス=01の系統がバックアップとして待機状態となり、ローテーション運転され ません。

ローテーション設定 ▶ローテーション バッグアップ・のが 温度差サポート +4℃ 設定更新:決定ボタ ▼カール - 内容 + リセット









【手順3】サポート運転を設定します。

- FI ボタンで「温度差サポート」を選択します。
- F2 、F3 ボタンでサポート運転が動作する「吸込み温度と設定温度の差」を選択します。選択項目:無し、+4℃、+6℃、+8℃

※サポート運転は冷房設定時のみ有効です。(暖房、ドライ、自動設定時は動作しません。) ※サポート運転はローテーション設定で「無し」以外に設定した場合に有効になります。

ローテーション設定 ローテーション バッケアップ のみ ▶温度差サポート +4℃ 設定更新:決定ボタ ▼カール - 内容 + リセット



決定

(X==-)





【手順4】設定更新

● (xxx) ボタンを押し、設定を更新します。

② リセット方法

● F4 ボタンでローテーション運転時間がリセットされ、冷媒アドレス=00の系統からの運転となります。 ※冷媒アドレス=01の系統がバックアップ運転中の場合は、冷媒アドレス=00が運転に戻ります。

お客様への説明

- ●取扱説明書の手順で正しくわかりやすく説明してください。
- ●この据付説明書は据付後お客様にお渡しください。



〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル) 〒640-8686 和歌山市手平6-5-66冷熱システム製作所(073)436-2111